



Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.



Presione este botón durante 1 segundo para cerrar los seguros de sus puertas y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Tras la confirmación, el Lock LED parpadeará y control sonara una vez.

Presione dos veces este botón en el interior de 1 segundo para abrir los seguros de sus puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo. Tras la confirmación, el Unlock LED parpadea y Control sonará dos veces.

Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para arrancar su vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la sirena emitirá un pitido para confirmar. Upon confirmation, the Start LED will flash and remote chirp once. Tras la confirmación, el Start LED parpadea y remotas sonará una vez. Luego, sonará tres veces para confirmar que su vehículo ha arrancado.

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, ponga el contacto en posición ON y después presione este botón 5 veces, esperando un segundo entre cada presión. Las luces de posición de su vehículo parpadearán dos veces y saldrá del modo valet. Ud. también puede salir del modo valet poniendo el contacto en posición ON y presionando después el pedal del freno 10 veces o reprogramando su(s) control(es) remoto(s).

LEDS

EVENTO	LEDS	LEDS COLOR	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%		Rojo	Una vez cada 6 segundos	Tres veces
Encendido restante: 50%		Rojo		
Encendido restante: 25%		Rojo		
Encendido restante: 60 Sec		Rojo	Una vez cada 2 segundos	
Confirmación de cerrar		Azul	1 x	1 x
Confirmación de abrir		Azul	2 x	2 x
Confirmación arranque y apague		Azul	Una vez o dos	Una vez o dos
Confirmación de todos los errores		Rojo	Tres veces	Tres veces
Activación/trabado cuando el activador está abierto		Rojo		
Advertencia de batería baja		Azul	Fundirse	

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 3	3: Puerta abierta (transmisión manual solamente)
3 después 4	4: Maletero abierto
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 7	7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente)
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 9	9: Apagado del sensor FT-DAS
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.