



Pressez le bouton verrouillage pour verrouiller les portières et/ou activer le système de sécurité de votre véhicule. Tenez pressé ce bouton pendant 3,5 secondes pour activer les fonctions de panique et de localisation du véhicule.



Pressez le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.



Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir votre coffre. S'il n'est pas équipé de cette option, demandez à votre détaillant autorisé pour plus de détails sur la façon de l'obtenir.



Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Le DEL de votre télécommande clignotera en montrant la durée du démarrage à distance. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.



Auxiliaire 1: Pressez et maintenez pressé les boutons coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton d'ouverture du coffre.



Auxiliaire 2: Pressez et maintenez pressé les boutons coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton démarrage.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer le mode valet. Tournez le contact et pressez les boutons pour allumer. Tenez-les pressés pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre DAS ou votre détecteur d'impact.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer ou désactiver le klaxon ou les bips de la sirène.



Pressez ces deux boutons pour activer le mode passif de verrouillage et d'activation du système de sécurité. Votre système verrouillera/activera après 30 secondes si cette option est activée. Tenez pressé ces deux boutons pendant 5 secondes pour activer le mode 2e véhicule. Votre DEL passera de jaune à rouge. *Le DEL rouge indique le mode deuxième véhicule.

LEDS

ÉVÉNEMENT	DEL	DURÉE DU DEL	BIP(S)
Roulement restant: 100%	Clignotement vert	Une fois aux 6 secondes	Six fois
Roulement restant: 50%	Clignotement jaune		N/A
Roulement restant: 25%	Clignotement rouge		
Roulement restant: 60 Sec.	Clignotement rouge		
Confirmation de toutes les commandes	Clignotement vert	Une fois ou deux	Une fois ou deux
Confirmation des tous les erreurs	Clignotement vert/rouge	Trois fois	Trois fois
Activation/verrouillage pendant que le déclencheur est ouvert	Clignotement rouge		

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, pressez les boutons verrouillage et coffre ou allumez le moteur et ensuite pressez la pédale de frein 10 fois ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s).

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

PARKING LIGHT FLASHES	REMOTE START ERROR
3 ensuite 1	1: Moteur allumé
3 ensuite 2	2: Clé dans le contact en position ON
3 ensuite 3	3: Portière ouverte (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 4	4: Coffre ouvert
3 ensuite 5	5: Pédale du frein pressé
3 ensuite 6	6: Capot ouvert
3 ensuite 7	7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 8	8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage
3 ensuite 9	9: Arrêt du détecteur FT-DAS
3 ensuite 10	10: Le système est en mode valet

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Firstech, LLC. | 4