



Une pression sur ce bouton verrouillera vos portières et/ou activera votre alarme Compustar.




Une pression sur ce bouton déverrouillera vos portières et/ou désactivera votre alarme Compustar.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s'ouvrira, s'il est installé. Sinon, demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l'obtenir.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. La 2W901R-SS recevra une alerte d'avis et la minuterie à rebours de la durée du démarrage débutera. Extension de la durée du démarrage : si activée, quand vous tapez deux fois sur ce bouton, la durée de votre démarrage à distance ou de la minuterie turbo recommencera.timer.



Si vous pressez ces deux boutons, la sirène entrera ou sortira du mode silencieux dans l'alarme Compustar. Si vous le maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d'impact sera activé ou désactivé.



Bouton de fonction: Ce bouton est utilisé pour accéder de fonctions avancées de la télécommande. Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information.

Batterie rechargeable: votre 2W901R-SS est équipée avec une batterie rechargeable. Utilisez le chargeur FT-USB inclus pour charger votre télécommande. Nous vous recommandons de charger votre télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge est d'approximativement 1,5 heure.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.



Ensuite pressez



Verrouillage en conduite activé/désactivé



Minuterie turbo activée/désactivée



Auxiliaire 1



Auxiliaire 2



Auxiliaire 3



Auxiliaire 4

1 x

2 x

3 x

Mode deuxième auto activé/désactivé

Minuterie de démarrage activée/désactivée

Auxiliaire 5

Auxiliaire 6

Auxiliaire 7

Mode Valet activé/désactivé

Mode passif activé/désactivé

TABLEAU DU BOUTON

TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

| FONCTION | AFFICHAGE SUR L'ACL | | FONCTION / DESCRIPTION | | FONCTION | AFFICHAGE SUR L'ACL | | FONCTION / DESCRIPTION | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Entrez et sortez du menu | | | Mettez la télécommande en mode programmation. | | Blocage des boutons | HOLD - M / HOLD - A | Auto ou Manuel | Active or désactive la fonction automatique de blocage des boutons de la télécommande. Si elle est activée, vous devez presser un bouton pour débloquent les boutons. Ensuite pressez le bouton de la fonction que vous voulez utiliser. | |
| Faire défiler le menu | | | Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le bas. | | STD | RPS - ON / RPS - OFF | Active ou désactive | Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile. | |
| Faire défiler le menu vers le haut | | | Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le haut. | | Vibration | VI - OFF / VI - ON | Active ou désactive | Active ou désactive le mode silencieux. | |
| Heure | | Ajuste l'heure | Ajuste les minutes | Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande. | Température | TEMP - F / TEMP - C | F or C | Change l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius. | |
| Heure du démarrage à distance | | Ajuste l'heure | Ajuste les minutes | Fixe l'heure à laquelle vous voulez faire démarrer votre véhicule chaque jour. Veuillez vous référer à votre installateur pour plus d'informations. | Auxiliaire | AUX - OFF / AUX - ON | Active ou désactive | Active ou désactive la fonction extension auxiliaire. | |
| Heure de l'alerte | | Ajuste l'heure | Ajuste les minutes | Fixe l'heure à laquelle vous voulez que le réveil de la télécommande vous alerte. | Affichage d'appel bidirectionnel | FULL / HALF | Plein ou à moitié | Détermine si votre télécommande est utilisée pour le système d'alarme ou de démarrage seulement. Fixez-le sur FULL pour les fonctions de ALARM IT et MAX IT. Fixez-le sur HALF pour les systèmes START IT seulement. | |
| Alerte | AL - OFF / AL - ON | Active ou désactive | Cette fonction active ou désactive l'alerte. | | | | | | |

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Firstech, LLC. | 4