



Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, pressez les boutons verrouillage et coffre ou allumez le moteur et ensuite pressez la pédale de frein 10 fois ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s). Si vous maintenez pressés les boutons de verrouillage et du coffre pendant 2,5 secondes, votre FT-DAS ou le détecteur d'impact s'activeront ou se désactiveront.



Pressez le bouton verrouillage pour verrouiller les portières et/ou activer le système de sécurité de votre véhicule. Pressez ce bouton pendant 2,5 secondes pour activer le bouton de verrouillage. « Hold » clignotera sur l'ACL au moment de presser n'importe quel bouton. Tenez pressé ce bouton pendant 3,5 secondes pour activer les fonctions de panique et de localisation du véhicule.




Pressez le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir votre coffre. S'il n'est pas équipé de cette option, demandez à votre détaillant autorisé pour plus de détails sur la façon de l'obtenir.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Votre télécommande recevra un message d'alerte et une minuterie à compte à rebours de la durée démarrera. Si cette option est activée, le fait de presser deux fois ce bouton réinitialisera la durée du démarrage à distance ou la minuterie du turbo. Statut : Si vous pressez ce bouton, le control du statut du véhicule sera activé. La première fois que vous pressez cela fera le control de la température à l'intérieur de votre véhicule, la deuxième, le voltage de la batterie et la troisième, le voltage de la pile de la télécommande. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.




Auxiliaire 1: Pressez le bouton de démarrage et ensuite pressez le bouton d'aperture du coffre.




Auxiliaire 2: Pressez le bouton de démarrage, pressez et maintenez pressé les boutons du coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton du coffre.



Pressez ces deux boutons simultanément pour désactiver le mode valet. Tournez le contact et pressez les boutons pour allumer. Tenez-les pressés pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre FT-DAS ou votre détecteur d'impact.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer ou désactiver le klaxon ou les bips de la sirène.



Pressez ces deux boutons pour activer le mode passif de verrouillage et d'activation du système de sécurité. Votre système verrouillera/activera après 30 secondes si cette option est activée. Maintenez pressés ces deux boutons pendant 2,5 secondes pour entrer dans le menu d'options de la télécommande.






### CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

CLIGNOTEMENTS DES FEUX DE STATIONNEMENT	ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE
3 ensuite 1	1: Moteur allumé
3 ensuite 2	2: Clé dans le contact en position ON
3 ensuite 3	3: Portière ouverte (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 4	4: Coffre ouvert
3 ensuite 5	5: Pédale du frein pressé
3 ensuite 6	6: Capot ouvert
3 ensuite 7	7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 8	8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage
3 ensuite 9	9: Arrêt du détecteur FT-DAS
3 ensuite 10	10: Le système est en mode valet

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi [www.computar.com](http://www.computar.com) pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

### TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

FONCTION	AFFICHAGE SUR L'ACL			FONCTION/DESCRIPTION
Entrez et sortez du menu	Maintenez pressés les boutons de déverrouillage et du coffre pendant 2,5 secondes.			Mettez la télécommande en mode programmation. Elle sortira de ce mode après 20 secondes d'inactivité.
En haut	Pressez le bouton du coffre			Bouge le menu vers le bas
En bas	Pressez le bouton de démarrage			Retourne au début du menu
Heure	88:88	Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande. (Cette option n'est pas disponible sur toutes les télécommandes à ACL)
Heure du démarrage à distance	88:88	Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Règle l'heure de démarrage. Veuillez consulter votre installateur pour plus d'information.
Heure de l'alerte	88:88	Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Règle l'heure à laquelle vous voudriez avoir une alerte dans votre télécommande.
Alerte		Active ou désactive		Cette fonction active ou désactive l'alerte.
STD		Active ou désactive		Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile.
Vibration		Active ou désactive		Active ou désactive le mode silencieux
Température	F° / C°	Active ou désactive		Alterne entre F° et C°

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur [www.computar.com](http://www.computar.com) pour activer la garantie de votre télécommande.