

Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 3,5 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.



Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.



Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto, pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.




Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la sirena emitirá un pitido para confirmar. Repita la operación y el motor se detendrá.




Auxiliar 1: presione y mantenga los botones del maletero y de arranque durante 2,5 segundos y después presione el botón de apertura del maletero.



Auxiliar 2: presione y mantenga los botones del maletero y de arranque durante 2,5 segundos y después el botón de arranque.




Presione estos dos botones simultáneamente para desactivar el modo valet en su sistema. Encienda el contacto y presione los botones para encender. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar el sensor de impacto.



Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena.



Presione estos dos botones para activar el modo pasivo de cierre de los seguros de las puertas/armado del sistema de seguridad. Su sistema cerrará/armará después de 30 segundos si esta opción está activada.



Presione estos botones para activar el cierre de los seguros de las puertas controlado por el encendido del motor. Los seguros de las puertas se cerrarán o abrirán cuando Ud. ponga la llave en el contacto en posición de encendido o de apagado. Si Ud. tiene un sistema de arranque a distancia, los seguros de las puertas se cerrarán cuando Ud. presione el pedal de freno

CÓDIGOS LED DE LA ALARMA

Si Ud. tiene instalados una alarma y LED(s) opcional(es), éste parpadeará una vez por segundo si el sistema está armado. Si su alarma se disparara, el LED(s) parpadeará más de una vez hasta que el sistema sea desarmado. Refiérase al cuadro aquí abajo para saber qué representa cada código LED.

EVENTO DE DISPARO DE LA ALARMA	PARPADEOS LED
Activación de puerta, capó, maletero o encendido	2, Pausa, después repita
Activación completa del sensor de impacto	3, Pausa, después repita
Modo pánico	5, Pausa, después repita

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de cierre y del maletero.

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.