



Une pression sur ce bouton verrouillera vos portières et/ou activera votre alarme Compustar.



Une pression sur ce bouton déverrouillera vos portières et/ou désactivera votre alarme Compustar.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s'ouvrira, s'il est installé. Sinon, demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l'obtenir.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. La 2W901R-SS recevra une alerte d'avis et la minuterie à rebours de la durée du démarrage débutera. Extension de la durée du démarrage : si activée, quand vous tapez deux fois sur ce bouton, la durée de votre démarrage à distance ou de la minuterie turbo recommencera à timer.



Si vous pressez ces deux boutons, la sirène entrera ou sortira du mode silencieux dans l'alarme Compustar. Si vous le maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d'impact sera activé ou désactivé.



Bouton de fonction: Ce bouton est utilisé pour accéder de fonctions avancées de la télécommande. Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information.



Batterie rechargeable: votre 2W901R-SS est équipée avec une batterie rechargeable. Utilisez le câble USB inclus pour charger votre télécommande. Nous vous recommandons de charger votre télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge est d'approximativement 1,5 heure.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

	F	🔒	🔓	🚗	🔑	🚗 2,5 Sec	🔑 2,5 Sec
1 x		Verrouillage en conduite activé/désactivé	Minuterie turbo activée/désactivée	Auxiliaire 1	Auxiliaire 2	Auxiliaire 3	Auxiliaire 4
2 x		Mode deuxième auto activé/désactivé	Minuterie de démarrage activée/désactivée	Auxiliaire 5	Auxiliaire 6	Auxiliaire 7	
3 x		Mode Valet activé/désactivé	Mode passif activé/désactivé				

TABLEAU DU BOUTON

TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

 FONCTION  	 AFFICHAGE SUR L'ACL 	 FONCTION / DESCRIPTION	 FONCTION  	 AFFICHAGE SUR L'ACL 	 FONCTION / DESCRIPTION
Entrez et sortez du menu	( + ) 2.5 Seconds	Mettez la télécommande en mode programmation.	STD	RPS - ON / RPS - OFF	Active ou désactive Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile.
Faire défiler le menu		Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le bas.	Vibration	VI - OFF / VI - ON	Active ou désactive Active ou désactive le mode silencieux.
Faire défiler le menu vers le haut		Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le haut.	Température	TEMP - F / TEMP - C	F or C Change l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius.
Heure	 Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande.	AUXiliaire	AUX - OFF / AUX - ON Active ou désactive Active ou désactive la fonction extension auxiliaire.
Heure du démarrage à distance	 Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Fixe l'heure à laquelle vous voulez faire démarrer votre véhicule chaque jour. Veuillez vous référer à votre installateur pour plus d'informations.	Affichage d'appel bidirectionnel	FULL / HALF Plein ou à moitié Détermine si votre télécommande est utilisée pour le système d'alarme ou de démarrage seulement. Fixez-le sur FULL pour les fonctions de ALARM IT et MAX IT. Fixez-le sur HALF pour les systèmes START IT seulement.
Heure de l'alerte	 Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Fixe l'heure à laquelle vous voulez que le réveil de la télécommande vous alerte.	Alerte	AL - OFF / AL - ON Active ou désactive Cette fonction active ou désactive l'alerte.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.