



Si presiona una vez este botón, las puertas se trabarán y/o se activará su alarma Compustar.




Si presiona una vez este botón, las puertas se destrabarán y/o se desactivará su alarma Compustar.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, su maletero se abrirá, si está equipado. Si no, infórmese con su representante Compustar para saber cómo obtenerlo.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, arrancará su vehículo. El 2W901R-SS recibirá una señal de alerta y el temporizador regresivo del tiempo de arranque comenzará el conteo. Extensión de tiempo: si está activado, al presionar dos veces sobre este botón, el tiempo de arranque a distancia o del temporizar turbo será reiniciado.



Si presiona estos dos botones, la sirena entrará o saldrá del modo silencioso en su alarma Compustar. Si los presiona durante 2,5 segundos, el sensor de impacto será activado o desactivado.



Botón de función: este botón se utiliza para acceder a funciones avanzadas del control remoto. Refiérase al siguiente cuadro para más información.

Pila recargable: su 2W901R-SS está equipado con una pila recargable. Utilice el cable de cargador USB incluido para cargar el mando a distancia. Le recomendamos cargar su control remoto antes de la primera utilización. La carga se hace en un tiempo aproximado de 1,5 horas.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

F	Después presione						
						2,5 Sec	2,5 Sec
1 x		Activa y desactiva el cierre automático de las puertas	Activa y desactiva el temporizador turbo	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Auxiliar 4
2 x		Activa y desactiva el modo 2o vehículo	Activa y desactiva el temporizador de arranque	Auxiliar 5	Auxiliar 6	Auxiliar 7	
3 x		Activa y desactiva el modo Valet	Activa y desactiva el modo pasivo				

CUADRO DEL BOTÓN FUNCIÓN

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

FUNCIÓN	LECTURA DE LA LCD			FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	LECTURA DE LA LCD			FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Entre y salga del menú		2.5 Segundos		Ponga el control remoto en modo programación.	RPS	RPS - ON / RPS - OFF	Activa y desactiva		Activa y desactiva la función del RPS (sistema táctil de aviso a distancia)
Hacer avanzar el menú				Hace avanzar el menú de opciones del control remoto hacia abajo.	Vibración	VI - OFF / VI - ON	Activa y desactiva		Activa y desactiva el modo silencioso
Desplazar hacia arriba el menú				Desplaza hacia arriba el menú de opciones del control remoto.	Température	TEMP - F / TEMP - C	F or C		Cambia la lectura de la temperatura de Fahrenheit a Celsius.
Hora		Modifica la hora	Modifica los minutos	Modifica la hora actual en el control remoto.	Extensión auxiliar	AUX - OFF / AUX - ON	Activa y desactiva		Activa y desactiva la función extensión auxiliar.
Hora de arranque a distancia		Modifica la hora	Modifica los minutos	Fija la hora a la que Ud. desea arrancar su vehículo cada día. Por favor, consulte a su instalador para obtener más informaciones.	Lectura del aviso bidireccional	FULL / HALF	Lleno o a medias		Determina si su control remoto se utiliza para el sistema de alarma o sólo para el arranque. Póngalo en FULL para las funciones de ALARM IT y MAX IT. Póngalo en HALF para los sistemas START IT únicamente.
Hora de la alerta		Modifica la hora	Modifica los minutos	Fija la hora a la que Ud. desea que el reloj del control remoto lo alerte.					
Alerta	AL - OFF / AL - ON	Activa y desactiva		Esta función activa y desactiva la alerta.					

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.