

Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 4 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.




Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 2,5 segundos para reinicializar la duración de su arranque a distancia.



Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto, pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.




Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Las LED de su control remoto parpadearán para indicar el tiempo de encendido a distancia. Repita la operación y el motor se detendrá.




Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar su DAS o el sensor de impacto.



Presione estos dos botones simultáneamente para activar el modo valet. Encienda el contacto y presione los botones para encender.



Presione estos dos botones para activar el arranque programado. Su vehículo arrancará cada 1,5 o 3 horas o dependiendo de los ajustes de la temperatura.



Presione estos dos botones para activar el modo pasivo de cierre de los seguros de las puertas/armado del sistema de seguridad. Su sistema cerrará/armará después de 30 segundos si esta opción está activada.

CUADRO DEL BOTÓN FUNCIÓN

	Después presione				
1 x	Activa y desactiva el cierre automático de las puertas	Activa y desactiva el temporizador turbo	Auxiliar 1	Auxiliar 2	


LEDS

EVENTO	LEDS	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%	Parpadeo azul	Una vez cada 5 segundos	Seis veces
Encendido restante: 66%	Parpadeo púrpura		N/A
Encendido restante: 33%	Parpadeo rojo		
Confirmación de todas las órdenes	Parpadeo azul	1 o 2	1 o 2
Confirmación de todos los errores	Parpadeo rojo	Tres bips	Tres bips

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de Function y del maletero o arranque el motor y enseguida presione el pedal de freno 10 veces o vuelva a programar su(s) control(es) remoto(s).

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

BOTÓN	FUNCIÓN
	Entrada y salida del menú: Mantenga presionados estos botones durante 2,5 segundos para entrar y salir del menú de las opciones del control remoto.
	Aviso completo o a medias: aviso a medias para las alertas de arranque a distancia solamente. Aviso completo para las alertas de alarma y de arranque a distancia. Si el aviso a medias está activado, el LED parpadeará en azul. El aviso completo parpadeará en rojo.
	Activa o desactiva el modo silencioso. Si está activado, el LED parpadeará en azul. Cuando esté desactivado, el LED parpadeará en rojo.
	Modo 2o vehículo: controle otro vehículo con el mismo sistema instalado. Si está activado, el LED parpadeará en azul.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.