



En pressant une fois sur ce bouton, les portières seront verrouillées sur votre démarreur à distance Compustar.



En pressant une fois sur ce bouton, les portières seront verrouillées sur votre démarreur à distance Compustar.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s'ouvrira, s'il est installé. Sinon, demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l'obtenir.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. L'icône de démarrage clignotera sur le Slice et d'autres LED aussi qui montreront la durée du démarrage à distance.



Une pression simultanée sur ces deux boutons activera ou désactivera le mode Valet dans votre système. Si vous les maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d'impact s'activera ou désactivera.



En pressant sur ces deux boutons, le klaxon installé à l'usine sera activé et désactivé sur votre démarreur à distance Compustar.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur [www.compustar.com](http://www.compustar.com) pour activer la garantie de votre télécommande Slice.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre Compustar est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi [www.compustar.com](http://www.compustar.com) pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

Firstech, LLC. | 3

**DEL**

ÉVÉNEMENT	DEL	DURÉE DU DEL	BIP(S)
Roulement restant: 100%		Une fois aux 6 secondes	Six fois
Roulement restant: 75%			N/A
Roulement restant: 50%			
Roulement restant: 25%			
Confirmation de toutes les commandes		Une fois ou deux	Une fois ou deux
Confirmation des tous les erreurs			
Verrouillage pendant que le déclencheur est ouvert		Trois fois	Trois fois

**TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE**

BOUTON	FONCTION
	Entrez et sortez du menu: Tenez ces boutons pendant 2,5 secondes pour entrer et sortir du menu d'options de la télécommande.
	Mode silencieux/vibration. Active ou désactive le mode vibration seulement. Si activé, le DEL de déverrouillage changera en bleu.
	Mode 2ème véhicule: contrôle un autre véhicule avec le même système Slice installé.