



Si presiona una vez este botón, las puertas se trabarán en su control remoto de arranque a distancia Compustar.



Si presiona una vez este botón, las puertas se destrabarán en su control remoto de arranque a distancia Compustar.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, su maletero se abrirá, si está equipado. Si no, infórmese con su representante Compustar para saber cómo obtenerlo.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, arrancará su vehículo. El ícono de arranque parpadeará en su Slice y otros LED mostrarán el tiempo de encendido del arranque a distancia.



Si presiona estos dos botones simultáneamente, activará o desactivará el modo valet en su sistema. Si los mantiene presionados durante 2,5 segundos el sensor de impacto se activará o desactivará.



Si presiona estos dos botones, la bocina original de fábrica será activada y desactivada en su control de arranque a distancia Compustar.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto Slice.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su Compustar ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

LEDS

EVENTO	LEDS	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%		Una vez cada 6 segundos	Seis veces
Encendido restante: 75%			N/A
Encendido restante: 50%			
Encendido restante: 25%			
Confirmación de todas las órdenes		Una vez o dos	Una vez o dos
Confirmación de todos los errores			
Trabado cuando el activador está abierto		Tres veces	Tres veces

CUADRO DEL MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

BOTON	FUNCION
	Entrar y salir del menú: Mantenga presionados estos botones durante 2,5 segundos para entrar y salir del menú de opciones del control remoto.
	Modo silencioso/vibración: Activa y desactiva el modo vibración. Si activado, el LED de apertura cambiará a azul.
	Modo 2o vehículo: controla otro vehículo con el mismo sistema Slice instalado.