

Si presiona una vez este botón, las puertas se trabarán y/o se activará su alarma Compustar.



Si presiona una vez este botón, las puertas se destrabarán y/o se desactivará su alarma Compustar.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, su maletero se abrirá, si está equipado. Si no, infórmese con su representante Compustar para saber cómo obtenerlo. Presione dos veces para ver el reloj.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, arrancará su vehículo. El 2WT11R-SS recibirá una señal de alerta y el temporizador regresivo del tiempo de arranque comenzará el conteo. Extensión de tiempo: si está activado, al presionar dos veces sobre este botón, el tiempo de arranque a distancia o del temporizar turbo será reiniciado.



Si presiona estos dos botones, la sirena entrará o saldrá del modo silencioso en su alarma Compustar. Si los presiona durante 2,5 segundos, el sensor de impacto será activado o desactivado.



Botón de función: este botón se utiliza para acceder a funciones avanzadas del control remoto. Refiérase al siguiente cuadro para más información.




Botón de reactivación/silencio: Presione este botón para reactivar la pantalla. Manténgalo presionado durante 2 segundos para poner su control remoto en modo silencioso. Manténgalo presionado durante 2 segundos para reestablecer el sonido. Si activado, presione este botón para activar las puertas corredizas mediante los auxiliares 1 y 2, enseguida presione dos veces el botón de trabado o el de destrabado para activar.

Pila recargable: su 2WT11R-SS está equipado con una pila recargable. Utilice el cable USB incluido para cargar el mando a distancia. Le recomendamos cargar su control remoto antes de la primera utilización. La carga se hace en un tiempo aproximado de 2 horas.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

	F	Después presione					2.5 Sec	2.5 Sec
1 x			Activa y desactiva el cierre automático de las puertas	Activa y desactiva el temporizador turbo	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Auxiliar 4
2 x			Activa y desactiva el modo 2o vehículo	Activa y desactiva el temporizador de arranque	Auxiliar 5	Auxiliar 6	Auxiliar 7	
3 x			Activa y desactiva el modo Valet	Activa y desactiva el modo pasivo	CUADRO DEL BOTÓN FUNCIÓN			

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

FUNCIÓN	LECTURA DE LA LCD			FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Entre y salga del menú	 2.5 Segundos			Ponga el control remoto en modo programación.
Hacer avanzar el menú				Hace avanzar el menú de opciones del control remoto hacia abajo.
Desplazar hacia arriba el menú				Desplaza hacia arriba el menú de opciones del control remoto.
Hora	12:00PM	Modifica la hora	Modifica los minutos	Modifica la hora actual en el control remoto.
Hora del arranque a distancia	7:10AM	Modifica la hora	Modifica los minutos	Fija la hora a la que Ud. desea arrancar su vehículo cada día. Por favor, consulte a su instalador para obtener más informaciones.
Hora de la alerta	6:00AM	Modifica la hora	Modifica los minutos	Fija la hora a la que Ud. desea que el reloj del control remoto lo alerte.
Alarma	Alarm On/Off	On or Off		Esta función activa y desactiva la alerta.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico.

FUNCIÓN	LECTURA DE LA LCD		FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
RPS Call On/Off	Llamada	On or Off	Activa y desactiva la función del RPS (sistema táctil de aviso a distancia)
Silencioso	Vibración	On or Off	Activa y desactiva el modo silencioso.
Volumen	VOL:	1 - 3	Modifica el volumen del control remoto. 1 es el más bajo. 3 es el más alto.
Temperatura	Temp	F or C	Cambia la lectura de la temperatura de Fahrenheit a Celsius.
Auxiliary	AUX	On or Off	Activa y desactiva la función extensión auxiliar.
Puertas Corredizas	Puerta Corrediza	On or Off	Le permite utilizar los botones de trabado y de detrabado para las puertas corredizas mediante los aux 1 y 2.
Lectura del aviso bidireccional	Llamando	Completa o parcial	Programa su control remoto para los sistemas de alarma o de arranque solamente. Programe en COMPLETA para las funciones ALARM IT y MAX IT. Programe en PARCIAL para el sistema START IT SOLAMENTE.
Tiempo de espera de la pantalla	Pantalla	Modifica el tiempo de espera de la pantalla	Modifica el tiempo que su pantalla LCD quedará prendida después de haber apretado un botón
Idioma	Ingles / Frances / Español	Modifica el idioma	Cambia el idioma de la pantalla de inglés a francés o a español