

**MISE EN ROUTE RAPIDE**


Batterie rechargeable : votre 2WT13R-SF est équipée d'une batterie rechargeable. Utilisez le CHARGEUR FT-USB inclus pour charger votre télécommande. Nous vous recommandons de charger votre télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge est d'environ 2 heures.

Enregistrez votre achat en ligne dans les 10 jours sur [www.compustar.com](http://www.compustar.com) pour activer la garantie de votre nouvelle télécommande.

 4 secondes	Maintenez pressé ce bouton pendant 4 secondes pour mettre en marche la télécommande.
	Pressez ce bouton 1 fois pour verrouiller et/ou armer votre système.
 x 2	Pressez deux fois ce bouton pour activer la sortie AUX 2 lorsque le « mode AUX sécurisé » est désactivé.
 5 s	Maintenez pressé ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction « panique » ou « localisateur de véhicule » REMARQUE: des raccordements supplémentaires peuvent être nécessaires.
	Pressez ce bouton 1 fois pour déverrouiller et/ou désarmer votre système.
 x 2	Pressez deux fois ce bouton pour activer la sortie AUX 1 lorsque le « mode AUX sécurisé » est désactivé.
 2,5 s	Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir le hayon/coffre. REMARQUE: des raccordements supplémentaires peuvent être nécessaires.
	Pressez ce bouton 1 fois pour réveiller l'écran de la télécommande; une fois réveillé, pressez de nouveau pour actualiser l'état du système. Pressez ce bouton 1 fois pour désactiver le mode AUX sécurisé provisoirement.
 x 2	Pressez deux fois ce bouton pour ACCÉDER au option utilisateur de la télécommande. Utilisez les «  /  » pour naviguer entre les fonctionnalités utilisateur et pressez une fois sur «  » pour accéder aux fonctionnalités sélectionnées. UNIQUEMENT lorsque le véhicule est démarré par télécommande, pressez deux fois ce bouton pour REDÉMARRER l'exécution du démarrage de la télécommande.
 2,5s	Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour activer OU annuler la séquence de démarrage de la télécommande. Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes dans le menu utilisateur de la télécommande pour QUITTER le option..

**FONCTIONNALITÉS UTILISATEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**

 x 2	Pressez deux fois ce bouton pour ACCÉDER au option utilisateur de la télécommande. PRESSEZ les «  /  » pour naviguer entre les fonctionnalités utilisateur à gauche ou à droite et pressez une fois sur «  » pour accéder aux fonctionnalités sélectionnées.		
FONCTIONNALITÉ	FONCTION/DESCRIPTION	FONCTIONNALITÉ	FONCTION/DESCRIPTION
LCD view	Vous permet de sélectionner une image différente du véhicule pour l'ACL de la télécommande. 3 options sont disponibles, sélectionnez à l'aide de «  », l'icône de verrouillage/déverrouillage passera à la fonctionnalité suivante.	sonore/vibration	Permet de régler le volume de la télécommande parmi 3 niveaux. Quand réglé sur off, la télécommande est en mode silencieux et « vibration » est activé. Utilisez «  » pour sélectionner le niveau.
Alarme	Active/désactive le mode Alarme COMPLET ou Démarrage de l'alarme par télécommande, permettant à la télécommande de recevoir une alerte lorsque l'alarme se déclenche.	Luminosité	Permet de régler la luminosité de l'ACL parmi 3 niveaux. Utilisez «  » pour sélectionner le niveau.
Valet	Active/désactive le mode Valet. REMARQUE : pour activer le mode Valet à l'aide de la T-13, le contact/la clé du véhicule doit être en position de marche.	Écran	Permet de régler la mise en veille de l'écran entre 4 et 8 secondes. Utilisez «  » pour sélectionner.

Pour reprogrammer votre télécommande, tournez la clé dans le contact 5 fois en 7 secondes. Les feux de stationnement clignoteront. Ensuite, pressez le bouton Verrouillage de votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande supplémentaire. Toutes les télécommandes doivent être programmées lors de la même séquence. Si vos feux de stationnement clignotent deux fois, votre Compustar a quitté le mode de programmation de la télécommande et vous devez réessayer.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8 h à 17 h HNP. Veuillez visiter [www.compustar.com](http://www.compustar.com) pour le guide de l'utilisateur complet.

Réglage de configuration AUX 1/2	Permettent aux AUX 1/2 à être affichés en tant que fonctions facultatives, ou d'être éteints. Utilisez «  » pour afficher les options.	Verrou	Permet d'activer/désactiver le verrouillage des portes à l'allumage/conduite. REMARQUE : une programmation supplémentaire du concessionnaire est nécessaire.
Langue	Permet de changer la langue de la télécommande entre l'anglais, le français et l'espagnol. Utilisez «  » pour afficher les options.	Véhicule 2	Lorsque le mode Véhicule 2, cette télécommande peut être programmée pour et contrôler un second véhicule à l'aide d'un système compatible.
Température	Permet à la télécommande d'afficher la température interne du véhicule (si une thermistance est installée) en degrés Fahrenheit ou Celsius. Utilisez «  » pour sélectionner.	Sirène	Permet à l'utilisateur de désactiver la sortie de klaxon/sirène grâce aux fonctionnalités de démarrage par télécommande à distance. REMARQUE : les signaux sonores de « pré-avertissement » seront aussi désactivés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.
Identifiant télécommande	Affiche le numéro de série pour identifier la télécommande.	Choc	Active/désactive le détecteur d'impact si le véhicule est équipé. REMARQUE : NE s'applique PAS au système de démarrage par télécommande uniquement.
Power off	Met l'ACL de la télécommande hors tension. Maintenez pressée «  » pendant 4 secondes.	Proximity UNLOCK	Active/désactive la fonctionnalité de déverrouillage à proximité de la télécommande. REMARQUE : une programmation supplémentaire du concessionnaire est nécessaire.