

INICIO RÁPIDO


Pila recargable: el 2WT13R-SF está equipado con una pila recargable. Utilice el cargador FT-USB provisto para cargar el control remoto. Recomendamos que lo cargue antes de usarlo por primera vez. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días siguientes a la compra para activar la garantía de su control remoto nuevo.

 4 s	Presione este botón durante 4 segundos para encender el control remoto.
	Presione este botón una sola vez para bloquear o activar la alarma de su sistema.
 x 2	Presione este botón dos veces para activar la opción "AUX 2" cuando el "Modo seguro de AUX" esté desactivado.
 5 s	Presione este botón durante 5 segundos para activar la función de "Pánico" o "Buscador del vehículo". Nota: es posible que se necesiten conexiones adicionales.
	Presione este botón una sola vez para desbloquear o desactivar la alarma de su sistema.
 x 2	Presione este botón dos veces para activar la opción "AUX 1" cuando el "Modo seguro de AUX" esté desactivado.
 2.5 s	Presione este botón durante 2.5 segundos para abrir el maletero. Nota: es posible que se necesiten conexiones adicionales.
	Presione este botón una sola vez para activar el control remoto. Una vez que lo haya activado, vuelva a presionarlo para actualizar el estado del sistema. Presione este botón una sola vez para desactivar temporalmente el "Modo seguro de AUX".
 x 2	Presione este botón dos veces para acceder al opción de usuario del control remoto. Utilice los botones de  /  para desplazarse por las funciones del usuario y presione una sola vez el botón de  para acceder a las funciones seleccionadas. Solamente cuando el vehículo haya sido puesto en marcha de forma remota, pulse dos veces este botón para reiniciar el tiempo de funcionamiento del arranque a distancia.
 2.5s	Presione este botón durante 2.5 segundos para activar o cancelar la secuencia de arranque a distancia. Presione este botón durante 2.5 segundos mientras se encuentre en el opción de usuario del control remoto para salir del opción.

FUNCIONES DE USUARIO REMOTO

 x2 Presione este botón dos veces para acceder al opción de usuario del control remoto. Presione los botones de  /  para desplazarse por las funciones del usuario a la izquierda o a la derecha y luego presione el botón de  para acceder a las funciones seleccionadas.			
FUNCIÓN	FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN
LCD view	Esta función le permitirá seleccionar tres imágenes diferentes de vehículos para utilizar en la pantalla LCD del control remoto. Utilice el botón de  para seleccionar una de las tres opciones. Recuerde que los botones de "Bloqueo/Desbloqueo" sirven para pasar a la siguiente función.	Sonido/Vibración	Esta función permite ajustar el volumen del sonido del control remoto en tres niveles. Al desactivar el sonido, el control remoto quedará en silencio pero con vibración. Utilice el botón de  para seleccionar el nivel.
Alarma	Esta función permite activar o desactivar el "Modo de alarma COMPLETA" o el "Modo de arranque remoto de alarma", lo que permite que el control remoto reciba alertas de activación de la alarma.	Iluminación	Esta función permite ajustar el brillo de la pantalla LCD en tres niveles. Utilice el botón de  para seleccionar el nivel.
Valet	Esta función permite activar o desactivar el modo "Valet". Nota: para habilitar el modo "Valet" con el T-13, la llave del vehículo debe estar en la posición de contacto.	Pantalla	Esta función permite ajustar el tiempo de espera de la pantalla entre 4 y 8 segundos. Utilice el botón de  para seleccionar la opción deseada.

Para reprogramar el control remoto, gire la llave en el contacto 5 veces en un plazo de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Luego toque el botón de bloqueo del control remoto. Repita el procedimiento para cada control adicional. Todos los controles deben ser programados durante una sola secuencia. Si recibe dos destellos de las luces de posición, significa que el control Compustar ha salido del modo de programación del control remoto y que debe volver a intentarlo.

¿Tiene alguna pregunta o comentario? Contáctenos al 888-820-3690 de 8 a. m. a 5 p. m. (PST). También puede visitarnos en www.compustar.com para obtener el manual de usuario completo.

Configuración de AUX 1/2	Permettent aux AUX 1/2 à être affichés en tant que fonctions facultatives, ou d'être éteints. Utilisez «  » pour afficher les options.	Cierre automático	Esta función permite activar o desactivar la función de cierre automático de las puertas, tanto al dar contacto como al empezar a conducir. Nota: esto requiere de una programación adicional por parte del vendedor.
Idioma	Esta función permite cambiar el idioma del control remoto a inglés, francés o español. Utilice el botón de  para visualizar las opciones.	Segundo vehículo	Cuando se activa el modo "Segundo vehículo", el control remoto puede programarse y controlar un segundo vehículo si se utiliza un sistema que sea compatible.
Temperatura	Esta función permite que el control remoto muestre la temperatura interna del vehículo en grados Fahrenheit o Celsius (si se instala un termistor). Utilice el botón de  para seleccionar la opción deseada.	Sirena	Esto le permite al usuario desactivar la señal de la bocina/sirena con las funciones de arranque a distancia. Nota: al usar esta función también se deshabilitan los sonidos de advertencia.
ID del control remoto	Esto permite que aparezca el número de serie del control remoto para identificarlo.	Impacto	Esto permite activar o desactivar el sensor de impacto, si es que hay uno instalado. Nota: esto NO se aplica al sistema de arranque a distancia único.
Apagado	Esta función permite apagar la pantalla LCD del control remoto. Para hacer esto, mantenga presionado el botón de  durante 4 segundos.	Proximity UNLOCK	Esto permite activar o desactivar la función de desbloqueo por proximidad del control remoto. Nota: esto requiere de una programación adicional por parte del vendedor.