







SLICE QUICK START CARD

BY COMPUSTAR

2W940R-SS



-  A tap of this button will lock the doors on your CompuStar remote starter.
-  A tap of this button will unlock the doors on your CompuStar remote starter.
-  Holding this button for 2.5 seconds will pop your trunk, if equipped. If not, ask your CompuStar Dealer for details on how to get it.
-  Holding this button for 2.5 seconds will start your vehicle. Slice will blink the Start icon and other LEDs showing the remote start run time.
-  Tapping these two buttons at the same time will turn Valet Mode on or off on your system. Holding them for 2.5 seconds will turn the Shock Sensor on or off.
-  Tapping these two buttons will mute and unmute the factory horn on your CompuStar remote starter.

Register online at www.compuStar.com within 10 days of purchase to activate your new Slice remote's warranty.

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your CompuStar has exited remote programming mode and you must retry.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit www.compuStar.com for a complete user's manual.

LEDS

EVENT	LEDS	LED DURATION	REMOTE CHIRPS
Runtime Remaining: 100%		Once Every 6 Seconds	6 Times
Runtime Remaining: 75%			N/A
Runtime Remaining: 50%			
Runtime Remaining: 25%			
All Command Confirmations		1 or 2	1 or 2
All Error Confirmations		3 Times	3 Times
Locking While Trigger is Open			

REMOTE OPTION MENU

BUTTON	FEATURE
	Enter and Exit Menu: Hold these buttons for 2.5 seconds to enter and exit the Remote Option Menu.
	Silent Mode/Vibration: Turns vibrate only mode on or off. If on, the Unlock LED will change to blue.
	2nd Car Mode: Control another vehicle with the same Slice system installed. If on, the Trunk LED will illuminate blue.
	Auto Button Lock: Locks all buttons on the remote after a minute. Tap any button to unlock then a button(s) to send a command. If on, the Start LED will illuminate blue.



En pressant une fois sur ce bouton, les portières seront verrouillées sur votre démarreur à distance Compustar.



En pressant une fois sur ce bouton, les portières seront verrouillées sur votre démarreur à distance Compustar.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s'ouvrira, s'il est installé. Sinon, demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l'obtenir.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. L'icône de démarrage clignotera sur le Slice et d'autres LED aussi qui montreront la durée du démarrage à distance.



Une pression simultanée sur ces deux boutons activera ou désactivera le mode Valet dans votre système. Si vous les maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d'impact s'activera ou désactivera.



En pressant sur ces deux boutons, le klaxon installé à l'usine sera activé et désactivé sur votre démarreur à distance Compustar.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande Slice.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre Compustar est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

DEL












ÉVÈNEMENT	DEL	DURÉE DU DEL	BIP(S)
Roulement restant: 100%		Une fois aux 6 secondes	Six fois
Roulement restant: 75%			N/A
Roulement restant: 50%			
Roulement restant: 25%			
Confirmation de toutes les commandes		Une fois ou deux	Une fois ou deux
Confirmation des tous les erreurs		Trois fois	Trois fois
Verrouillage pendant que le déclencheur est ouvert			

TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

BOUTON	FONCTION
	Entrez et sortez du menu: Tenez ces boutons pendant 2,5 secondes pour entrer et sortir du menu d'options de la télécommande.
	Mode silencieux/vibration. Active ou désactive le mode vibration seulement. Si activé, le DEL de déverrouillage changera en bleu.
	Mode 2ème véhicule: contrôle un autre véhicule avec le même système Slice installé.
	Verrouillage automatique des boutons: verrouille tous les boutons sur la télécommande après une minute. Pressez n'importe quel bouton pour déverrouiller et ensuite le(s) bouton(s) pour envoyer une commande.



Si presiona una vez este botón, las puertas se trabarán en su control remoto de arranque a distancia Compustar.



Si presiona una vez este botón, las puertas se destrabarán en su control remoto de arranque a distancia Compustar.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, su maletero se abrirá, si está equipado. Si no, infórmese con su representante Compustar para saber cómo obtenerlo.



Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, arrancará su vehículo. El icono de arranque parpadeará en su Slice y otros LED mostrarán el tiempo de encendido del arranque a distancia.



Si presiona estos dos botones simultáneamente, activará o desactivará el modo valet en su sistema. Si los mantiene presionados durante 2,5 segundos el sensor de impacto se activará o desactivará.



Si presiona estos dos botones, la bocina original de fábrica será activada y desactivada en su control de arranque a distancia Compustar.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto Slice.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su Compustar ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

LEDS

EVEN TO	LEDS	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%		Una vez cada 6 segundos	Seis veces
Encendido restante: 75%			N/A
Encendido restante: 50%			
Encendido restante: 25%			
Confirmación de todas las órdenes		Una vez o dos	Una vez o dos
Confirmación de todos los errores		Tres veces	Tres veces
Trabado cuando el activador está abierto			

CUADRO DEL MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

BOTON	FUNCION
	Entrar y salir del menú: Mantenga presionados estos botones durante 2,5 segundos para entrar y salir del menú de opciones del control remoto.
	Modo silencioso/vibración: Activa y desactiva el modo vibración. Si activado, el LED de apertura cambiará a azul.
	Modo 2o vehículo: controla otro vehículo con el mismo sistema Slice instalado.
	Trabado automático de los botones: trava todos los botones en el control remoto después de un minuto. Presione cualquier botón para destrabar y después el botón o botones para enviar una orden.