




Rechargeable Battery: Your 2WR5R-SF is equipped with a rechargeable battery. Use the included FT-USB CHARGER to charge your remote. We recommend charging your remote before first use. Charge time is approximately 2 hours.

Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.

QUICK START

BUTTON	FUNCTION DESCRIPTION
 4 seconds	Hold this button for 4 seconds to power up the remote.
 Tap	Tap button 1 time to lock and/or arm your system.
 x 2	Double tap button to unlock and/or disarm your system.
 2.5 sec	Hold button for 2.5 seconds to activate OR cancel the remote start sequence.

LED QUICK START

LED ICON	DESCRIPTION
	Will flash when transmitting to indicating the lock/arm command has been sent. Will flash + chirp confirming the system has been locked/armed.
	Will flash when transmitting to indicating the unlock/disarm command has been sent. Will flash + chirp confirming the system has been unlocked/disarmed.
	Will flash indicates the remote start command has been sent. Will flash + chirp confirming the system has been remote started/stopped.
	Will flash + chirp will sound when the remote receives an alarm trigger alert.
	All 4 icons will flash during remote start to act as a runtime count down timer. Each icon represents 25% of the runtime and will stop flashing as timer counts down starting with the lock LED. The remote will beep 3 times when 1 minute of runtime left. During the last minute of runtime the remote will beep 1 time/2 seconds.

REMOTE USER FEATURES

 + 5	1 quick TAP THEN HOLD for 5 seconds to ENTER the remote user option. Once a selection is made it will automatically exit the user option.
FEATURE	FUNCTION/DESCRIPTION
Proximity Unlock	Enter remote user option as shown above: Tap  1 time to enable/disable the proximity unlock feature. Flashing  icon indicate ON Flashing  icon indicates OFF.
Silent mode	Enter remote user option as shown above: Double Tap  button to enable/disable remote beep. Flashing  icon and beep indicate ON Flashing  icon indicates OFF.
Power down	Enter remote user option as shown above: Hold  button for approximately 5 seconds to power down the remote. NOTE: HOLD  button for 4 seconds to power up.

To reprogram your remote, cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. Then tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. All remotes must be programmed during one sequence. If you receive two parking light flashes, your Compustar has exited remote programming mode and you must retry.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit www.compustar.com for a complete user's manual.


2WR5R-SF
MISE EN ROUTE RAPIDE


Batterie rechargeable : votre 2WR5R-SF est équipée d'une batterie rechargeable. Utilisez le CHARGEUR FT-USB inclus pour charger votre télécommande. Nous vous recommandons de charger votre télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge est d'environ 2 heures.

Enregistrez votre achat en ligne dans les 10 jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre nouvelle télécommande.

BOUTON	DESCRIPTION DE LA FONCTION
 4 secondes	Maintenez pressé ce bouton pendant 4 secondes pour mettre en marche la télécommande.
 1 fois	Pressez ce bouton 1 fois pour verrouiller et/ou armer votre système.
 x 2	Pressez deux fois ce bouton pour déverrouiller et/ou désarmer votre système.
 2,5 s	Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour activer OU annuler la séquence de démarrage de la télécommande.

DÉMARRAGE RAPIDE DEL

ICÔNE DEL	DESCRIPTION
	Clignote lors de la transmission pour indiquer que la commande verrouiller/armer a été envoyée. Clignote avec signal sonore pour confirmer que le système a été verrouillé/armé.
	Clignote lors de la transmission pour indiquer que la commande déverrouiller/désarmer a été envoyée. Clignote avec signal sonore pour confirmer que le système a été déverrouillé/désarmé.
	Clignote pour indiquer que la commande de démarrage par télécommande a été envoyée. Clignote avec signal sonore pour confirmer que le système a été démarré/arrêté par télécommande.
	Clignote avec signal sonore lorsque la télécommande reçoit une alerte de déclenchement de l'alarme.
	Les 4 icônes clignoteront lors du démarrage par télécommande, faisant office de compte à rebours d'exécution. Chaque icône représente 25 % de l'exécution et s'arrêtera de clignoter pendant le décompte, en commençant par le DEL de verrouillage. La télécommande émettra 3 signaux sonores lorsqu'il restera 1 minute d'exécution. Pendant la dernière minute d'exécution, la télécommande émettra un signal sonore toutes les 2 secondes.

FONCTIONNALITÉS UTILISATEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

 + 5	PRESSEZ 1 fois rapidement PUIS MAINTENEZ PRESSÉ pendant 5 secondes pour ACCÉDER au option utilisateur de la télécommande. Une fois la sélection effectuée, vous quitterez automatiquement le option.
FONCTIONNALITÉ	FONCTION/DESCRIPTION
Proximity UNLOCK	Accédez au option de la télécommande comme montré ci-dessous : pressez le bouton  1 fois pour activer/désactiver la fonctionnalité de déverrouillage à proximité. Une icône  clignotante indique ON, une icône  clignotante indique OFF.
Silencieux	Accédez au menu de la télécommande comme montré ci-dessus : pressez deux fois le bouton  pour activer/désactiver le signal sonore de la télécommande. Une icône  clignotante et un signal sonore indiquent ON, une icône  clignotante indique OFF.
Power off	Accédez au option de la télécommande comme montré ci-dessus : maintenez pressé le bouton  pendant environ 5 secondes pour mettre hors tension la télécommande. REMARQUE : MAINTENEZ PRESSÉ le bouton  pendant 4 secondes pour la mettre en marche.

Pour reprogrammer votre télécommande, tournez la clé dans le contact 5 fois en 7 secondes. Les feux de stationnement clignoteront. Ensuite, pressez le bouton Verrouillage de votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande supplémentaire. Si vos feux de stationnement clignent deux fois, votre Compustar a quitté le mode de programmation de télécommande et vous devez réessayer.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8 h à 17 h HNP.
Veuillez visiter www.compStar.com pour le guide de l'utilisateur complet.



Pila recargable: el 2WR5R-SF está equipado con una pila recargable. Utilice el cargador FT-USB provisto para cargar el control remoto. Recomendamos que lo cargue antes de usarlo por primera vez. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días siguientes a la compra para activar la garantía de su control remoto nuevo.

INICIO RÁPIDO

BOTÓN	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
 4 s	Presione este botón durante 4 segundos para encender el control remoto.
	Presione el botón una sola vez para bloquear o activar la alarma de su sistema.
 x 2	Presione el botón dos veces para desbloquear o desactivar la alarma de su sistema.
 2.5	Presione el botón durante 2.5 segundos para activar o cancelar la secuencia de arranque a distancia.

INICIO RÁPIDO DE LA PANTALLA LED

ICONO DE PANTALLA	DESCRIPCIÓN
	Parpadeará mientras envía la señal para indicar que el comando del cierre automático de puertas del vehículo o activación de la alarma ha sido enviado. Parpadeará y emitirá un sonido para confirmar que se activó el cierre de puertas o la alarma.
	Parpadeará mientras envía la señal para indicar que el comando para desactivar el cierre de puertas o la alarma ha sido enviado. Parpadeará y emitirá un sonido para confirmar que se desactivó el cierre de puertas o la alarma.
	Parpadeará para indicar que el comando de arranque a distancia ha sido enviado. Parpadeará y emitirá un sonido para confirmar que el sistema ha arrancado o detenido el vehículo de forma remota.
	Parpadeará y emitirá un sonido cuando el control remoto reciba una alerta de activación de alarma.
	Los cuatro iconos parpadearán durante el arranque a distancia para indicar la cuenta regresiva del tiempo de funcionamiento. Cada icono representa el 25 % del tiempo total de funcionamiento y dejarán de parpadear (comenzando con el LED de bloqueo) a medida que la cuenta regresiva transcurre. El control remoto emitirá 3 sonidos cuando quede 1 minuto de tiempo de funcionamiento. Cuando quede menos de un minuto, el control remoto comenzará a emitir un sonido cada 2 segundos.

FUNCIONES DE USUARIO REMOTO

 + 5	Presione una sola vez y luego mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al opción de usuario del control remoto. Una vez que se haya elegido una opción, el control saldrá del opción de forma automática.
FUNCIÓN	FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN
Desbloqueo por proximidad	Ingrese al opción del control remoto como se indica arriba: presione el botón de  una sola vez para activar o desactivar la función de desbloqueo por proximidad. El icono parpadeante de  indicará que esto se ha activado. El icono parpadeante de  indicará que esto se ha desactivado.
Modo silencioso	Ingrese al opción del control remoto como se indica arriba: presione el botón de  dos veces para activar o desactivar el sonido del control remoto. El sonido y el icono parpadeante de  indicará que esto se ha activado. El sonido y el icono parpadeante de  indica que esto se ha desactivado.
Apagado	Ingrese al opción del control remoto como se indica arriba: presione el botón de  por aproximadamente 5 segundos para apagar el control remoto. Nota: mantenga pulsado el botón de  durante 4 segundos para encenderlo.

Para reprogramar el control remoto, gire la llave en el contacto 5 veces en un plazo de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Luego toque el botón de bloqueo del control remoto. Repita el procedimiento para cada control adicional. Todos los controles deben ser programados durante una sola secuencia. Si recibe dos destellos de las luces de posición, significa que el control Compustar ha salido del modo de programación del control remoto y que debe volver a intentarlo.

¿Tiene alguna pregunta o comentario? Contáctenos al 888-820-3690 de 8 a. m. a 5 p. m. (PST). También puede visitarnos en www.compustar.com para obtener el manual de usuario completo.